

## INSTALAÇÃO DE FORRO OU LAMBRIM

### Recomendações prévias:

1. Certifique-se que a superfície onde vai ser feita a instalação não tem humidade - uma forma simples de comprovar que uma parede não tem humidade é fixar na superfície, com fita-cola, um plástico de 50x50 cm e deixá-lo por um dia. Se a zona coberta mudar de cor, então a parede tem humidade e será necessário eliminá-la. Se o ambiente em si for húmido, coloque o lambrim deixando um espaço entre réguas de um ou dois milímetros, para que assim possa absorver os movimentos naturais da madeira. Se, pelo contrário, o ambiente for muito seco ou se existe um forte aquecimento, encaixe totalmente cada peça de lambrim.



2. Mantenha as réguas no local de assentamento por alguns dias, se possível sobre a parede, para que se adaptem às condições ambientais do espaço. No entanto, não as deixe em contacto directo com o chão.



3. Faça uma revisão ao estado de cada peça - se vai aplicar vernizes, tintas ou efectuar qualquer outro acabamento, recomendamos que utilize vernizes nitro-celulósicos ou sintéticos (nunca vernizes para pavimento). Este acabamento deverá ser feito tábua a tábua, antes da sua colocação, formando uma película fina e flexível. Para produtos fornecidos com acabamento de verniz ou velaturas, recordamos que estes produtos já vêm com tratamento aplicado em fábrica, sobre os quais não se aconselham outros tipos de acabamentos.



4. Apenas os lambrins naturais podem ser colocados no exterior, tendo no entanto de ser tratados com um produto protector adequado.

### Colocação:

1. Fixe as régulas da base (por ex.: sarrafos) com pregos de aço, mantendo uma distância não superior a 50 cm entre eles. Coloque-os na vertical se as régulas estão na horizontal e na horizontal se as régulas estão na vertical.



2. Continuamente una os frisos aos sarrafos, começando por um dos cantos da superfície de colocação e deixando sempre a parte fêmea para o lado em que se vão colocar mais régulas.



3. Fixe o lambrim utilizando grampos ou tachas - nunca utilize cola ou outro adesivo, porque podem impedir o movimento natural da madeira, o que por sua vez pode originar rupturas ou rachas na madeira. Evite que as régulas liguem o chão ao tecto e recomenda-se que se deixe pelo menos uma folga de 2 cm de separação total (seja ao chão, ao tecto ou aos dois).

4. Utilize os nossos perfis para complemento do seu trabalho.

